

## Handleiding afstandsbediening



Vlameffect	Druk hierop om door de vlameffecten te bladeren. De vlammen zijn namelijk dimbaar.
Ventilator-verwarming	Druk hierop om de verwarming aan of uit te zetten. Opmerking: Als de thermostaat aan staat en de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, dan zal de verwarming niet werken.
Timer	Druk hierop om door 0,5H, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H en uit te bladeren.
ON / OFF	Druk hierop om het apparaat en de vlameffecten in te schakelen. Druk nogmaals om het apparaat in te schakelen en vlameffecten uit.
Temperatuur	Druk hierop om de temperatuur in te stellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het LED-scherm toont 23 graden (fabrieksinstelling)</li> <li>- U kunt de temperatuur instellen op UIT en van 16 tot 28 graden.</li> <li>- De temperatuur verhoog je steeds met 1 graad.</li> </ul>
Verlichting	Druk hierop om de sfeerverlichting aan of uit te zetten.